

KALKKISILLAN NOSTO-OHJEET

Sillan molemmin puolin kelluu joessa kotelo, jonka sisällä on kaukosäädin. Säätimellä osoitetaan sillan vieressä olevaan sähkökeskukseen ja painetaan vihreää nappia jolloin vesiliikennevalo muuttuu punaiseksi. Tällöin viesti toiminnosta on mennyt perille ja silta nousee ylös käytyään läpi turvalaite ohjelman. Silta on ylhäällä n. 3 min. ja laskeutuu automaattisesti alas. Sillan nostamisen uudelleen voi käynnistää 15 minuutin kuluttua edellisestä nostosta lukien.